

# Bänkskivor från DLH

## Montering och behandling



1 Undersök skivan för att upptäcka eventuella fel eller skador.

Om du hittar defekter ska du så fort som möjligt reklamera detta till försäljningsstället.

Reklamation på skivor som tagits i bruk eller bearbetats accepteras inte.



2 Minimivståndet mellan utsågningen och skivans ändkant är 5 mm.



3 Mätta alla ytor med olja.



4 Fäst skivan så att den kan röra sig.



5 Vinkelbeslag på väggen och köksskåpets framsida.



6 Om du har monterat en skiva med rak kant, är det viktigt att slipa kanten för att undvika fula märken från kantstötningar.

Läs hela bruksanvisningen innan du påbörjar arbetet (montering eller sågning). Vi rekommenderar att du först rådgör med en snickare eller annan sakkunnig.

### Förvaring:

- Det är bäst att montera skivan omedelbart efter inköpet.
- Om det inte är möjligt bör du förvara den inomhus och i rumstemperatur, cirka 20 °C och högst 60 % relativ luftfuktighet. Skivan förvaras bäst i tätt plastomslag.
- Skivan ska ligga horisontellt, på regler med högst 50 cm mellanrum eller på ett plant underlag.
- Skydda skivan mot direkt strålningsvärme och mot fukt. Ta inte bort plasten förrän precis före bearbetningen.

### Inpassning och sågning:

Kontrollera inför bearbetningen om skivan har synliga defekter (Fig. 1). Eventuella reklamationer måste lämnas in till försäljningsstället innan bearbetningen påbörjas; annars anses produkten accepterad i sitt befintliga skick.

Börja med att kantsåga och kapa skivan till önskad längd. Lämna ett avstånd på minst 5 mm från väggar och fasta installationer (Fig. 2). Det måste tätas noggrant i skarven runt diskhoen och alla kanter, och dessutom ska de kapade och sågade ytorna mättas med olja (Fig. 3). Avståndet mellan utsågningen och bänkskivans ytterkanter ska vara minst 100 mm. Om det ska vara två utsågningar för exempelvis dubbla diskhoar, måste de också ha ett inbördes avstånd på minst 100 mm. Som skydd mot värme och fukt från spisar och andra apparater måste det finnas ett avstånd på minst 20 mm. Kanter som kan utsättas för värme från spis eller ugnen måste skyddas från uttorkning genom isolering med en smal självhäftande DLH-ångspärr. Även när skivan ska monteras ovanpå en diskmaskin eller tvättmaskin ska den skyddas mot fukt och värme. Det gör du genom att fästa en självhäftande DLH-ångspärr på skivans undersida.

### Montering:

Massiva bänkskivor ska alltid monteras så att de kan röra sig och även tas loss igen (Fig. 4).

Om underskåpet har överliggande skiva ska du borra lämpliga (rektangulära) hål i denna skiva. Ett rektangulärt hål ger bänkskivan möjlighet att anpassas och röra sig beroende på temperatur och luftfuktighet, och skruvarna ska förses med brickor. Om underskåpet inte har överliggande skiva ska bänkskivan monteras med beslag på väggen och på skåpets framsida (Fig. 5). Vinkelbeslaget längst bak ska ha ett rektangulärt hål. Montera vinkelbeslagen med ett avstånd på högst 60 cm. Om skivan ska monteras i vinkel ska du alltid använda särskilda sammanfogningsbeslag från DLH, och dessutom montera med notfräsning och foglameller. Vid montering på fuktavgivande underlag såsom lättbetong förbehåller vi oss rätten att avvisa reklamationer. Det rekommenderas inte att montera massiva träskivor på lättbetong. Slipa raka kanter (Fig. 6).



# Behandling och underhåll med DLH-olja

**dlh.**  
Tabletops

## Ytbehandling:

Om skivan är grundoljad har oljan härdat tillräckligt mycket för att kunna användas 24 timmar efter den sista inoljningen av ovansidan. Om skivan är obehandlad ska du grundolja den på båda sidor, och alla snittytor ska mättas rikligt med olja. Den avslutande inoljningen ska ske omedelbart innan skivan tas i bruk. Gör så här:

- Slipa skivan med fint sandpapper tills ytan är slät och jämn. Använd sandpapper med kornstorlek 180.
- Slipa längs träets ådring.
- Dammsug ytan efter slipningen.
- Applicera ytterligare ett mycket tunt lager olja. Använd en bomullstrasa indränkt i olja. Torka bort överflödiga olja efter cirka 15 minuter. Slutpolera sedan med vit nylonborste (längs ådringen). Till sist torkar du av skivan med en torr trasa. Om det efter avslutad behandling fortfarande finns torra fläckar på ytan, ska behandlingen upprepas (efter ett dygn).
- När ytan är färdigbehandlad är den silkesmatt med jämn glans. Det ska inte finnas blanka eller extra matta fläckar på ytan.
- Efter cirka 48 timmar är oljan torr, och skivan kan användas på normalt sätt.

Helt härdad är oljan först efter ungefär en vecka.

Underhåll utförs vid behov, exempelvis när det börjar synas torra fläckar eller när skivans glans mattas av. Du kan underhållsbehandla "lokalt" på de delar av skivan som verkar matta. Följ samma procedur som för avslutande inoljning (se ovan) – men slipa bara lätt med sandpapper, kornstorlek 180, tills ytan är slät och jämn. Observera att oljeindränkta trasor kan självantända. Efter användning ska trasorna breddas ut på en fri yta utomhus för härdning. När de är hårda kan de lämnas till avfallshandling.

Om du vill ha en extra fin yta kan du polera skivan med polermaskin, vilket ger en elegant matt finish.

*Följ i övrigt alltid noggrant anvisningarna från tillverkaren av skötselprodukten.*

*Trä är ett levande material och rör sig därför vid variationer i temperatur och fukt. Därför kan det finnas mindre sprickor i träet; det är helt naturligt.*

Version: 2.0. Den senaste versionen finns på [www.dlh.dk](http://www.dlh.dk)



På baksidan av oljeförpackningen finns utförliga anvisningar för hur du ska göra. Instruktionerna sitter innanför etiketten, som du kan lossa i ena hörnet.



Slipa skivan med fint sandpapper tills ytan är slät och jämn. Använd sandpapper med kornstorlek 180.

Slipa längs träets ådring.



Applicera oljan med en luddfri bomullstrasa indränkt i olja.

Observera att oljeindränkta trasor kan självantända. Efter användning ska trasorna breddas ut på en fri yta utomhus för härdning. När de är hårda kan de lämnas till avfallshandling.

Slutpolera sedan med vit nylonborste (längs ådringen).



Torka bort överflödiga olja efter cirka 15 minuter. Till sist torkar du av skivan med en torr trasa.

Om det efter avslutad behandling fortfarande finns torra fläckar på ytan, ska behandlingen upprepas efter ett dygn. Är skivan obehandlad ska den behandlas minst två gånger.

Vi rekommenderar att du rådgör med en snickare eller annan sakkunnig, och/eller kontakter ett byggvaruhus eller en brädgård för att få nödvändig vägledning.