

DLH Tabletops Montering og behandling



1 Platen gjennomgås for eventuelle feil eller skader.

Hvis det oppdages feil eller skader, skal det umiddelbart reklameres til forhandleren.

Reklamasjon på plater som er tatt i bruk eller forarbeidet godtas ikke.



2 Minste avstand mellom utskjæring og bordplatus endekant er 5 mm.



3 Alle snitt og flater skal mettes med interiørrolje.



4 Platen festes slik at den kan bevege seg.



5 Vinkelbeslag på veggen og kjøkkenelementets frontramme.



6 Hvis du har montert en plate med lik kant, er det viktig at denne slipes slik at du unngår støtmerker.

Les hele veiledningen før bearbeidingen (montering eller utskjæring) påbegynnes! Vi anbefaler at du rådfører deg med en fagperson.

Oppbevaring:

- Der er best å montere en bordplate umiddelbart etter kjøpet.
- Hvis dette ikke er mulig, bør bordplaten oppbevares i et oppvarmet lokale ved ca. 20 °C (maks 60 % RH). Platen skal helst oppbevares i tett plast.
- Bordplaten skal ligge vannrett, på underlag, med maks. 50 cm mellomrom, eller på plant underlag.
- Beskyttes mot direkte strålevarme samt fuktighet. Platen fjernes først umiddelbart innen forarbeidet.

Tilpasning og utskjæring:

Før forarbeidet påbegynnes skal bordplaten inspiseres for synlige feil (fig. 1). Eventuelle reklamasjoner skal fremføres overfor forhandleren før forarbeidet påbegynnes. Når forarbeidet påbegynnes er produktet akseptert slik det er.

Begynn med å renskjære og korte ned bordplaten. Beregn minst 5 mm avstand til vegger og faste installasjoner (fig 2). Til utskjæring av vask og kjøkkenøy beregnes 10 mm fritt rom langs alle kanter (det fuktes grundig rundt vaskens kanter, og alle snittflater og utskjæringen mettes med olje) (fig. 3). Avstanden mellom utskjæringen og bordplatus endekant skal være minst 100 mm. Dersom to vasker skal monteres i bordplaten, skal det også være en avstand på minst 100 mm mellom dem. Som beskyttelse mot varme og fuktighet i forbindelse med komfyrer og andre elektriske apparater, skal det beregnes en minsteavstand på 20 mm. Kanter som er utsatt for varme fra komfyr eller ovn, skal beskyttes mot uttørring ved hjelp av isolering med en smal, selvklebende DLH dampsperre. Hvis bordplaten er montert over en oppvaskmaskin eller vaskemaskin, skal den beskyttet mot fuktighet og varmpåvirkning som oppstår som følge av dette. Dette gjøres ved at man påfører en selvklebende DLH dampsperre på bordplatus underside.

Montering:

Massive bordplater skal alltid monteres slik at de kan beveges og demonteres igjen (fig 4).

I elementer med topplate skal det bores passende hull (rektangulære hull) i topplaten. Et rektangulært hull gjør det mulig for bordplaten å tilpasse/bevege seg etter temperatur- og luftfuktighetsforhold. Deretter brukes stoppskiver til rillene. Elementer uten topplate skal monteres med beslag på veggen og vet elementets frontramme (fig 5). Det bakerste vinkelbeslaget skal ha et rektangulært hull. Vinkelbeslagene monteres med maks. 60 cm avstand. Hvis bordplaten skal samles i en vinkel, skal det alltid brukes spesielle DLH samlebeslag samt rifling med samlelameller. Ved montering på fuktgivende underlag, for eksempel gassbetong, porebetong osv, skal det tas forbehold for reklamasjoner. Montering av massive treplater på gassbetong/porebetong anbefales ikke. Like kanter skal slipes (fig 6).



Behandling og vedlikehold med DLH-olje

dlh.
Tabletops

Overflatebehandling:

Hvis platen er grunnoljet er oljen så herdet at den kan tas i bruk 24 timer etter finisholjing av forsiden. Ubehandlede plater skal grunnoljes på begge sider, og alle snittplater skal settes grundig med olje. Finisholjing – umiddelbart før platen tas i bruk:

- Bordplaten avslipes med fint sandpapir til overflaten er glatt og ensartet. Sandpapir #180 brukes etter behov.
- Det skal slipes ned langs treets årer.
- Etter avsliping skal overflaten støvsuges.
- Bordplaten påføres et relativt tynt lag olje. Påføring foretas med en bomullsklut som er vætet med olje. Etter ca. 15 minutter tørkes overskytende olje bort. Deretter poleres det til endelig finish med hvit nylonbørste (langs treets årer). Til slutt tørkes platen med en tørr klut. Hvis det etter endt behandling fortsatt finnes tørre flekker på overflaten, skal behandlingen gjentas (vent 24 timer).
- Etter ferdigbehandling skal overflaten være silkematt med en jevn glans. Det bør ikke forekomme blanke eller matte flekker på overflaten.
- Etter ca. 48 timer er oljen tørr, og bordplaten kan benyttes på normalt vis.

Oljen er ikke helt avherdet før det har gått ca. en uke. Vedlikehold - utføres etter behov. F.eks. når det finnes tørre flekker på platen, eller når den fremstår som matt. Vedlikehold kan utføres "lokalt" på delene av platen som er matte. Behandling utføres som finisholjing (se ovenfor), men platen slipes kun lett med sandpapir #180 til overflaten er glatt og ensartet. Merk at oljevætede kluter kan selvanterne. Etter endt bruk skal klutene legges til avherding i friluft, i utbrettet tilstand. Når klutene er stive, kan de avhendes.

Ønsker man en ekstra flott overflate, kan man polere bordplaten med en Inflammatoriske. Da får man en flott, matt overflate.

Følg for øvrig alltid behandlingsmiddelleverandørens anvisninger nøye.

Tre er et levende materiale og beveger seg derfor i takt med endringer i temperatur og påvirkning av fuktighet. Det kan derfor forekomme små revner i treet. Dette er helt naturlig.

Versjon: 2.0. Du finner nyeste versjon på www.dlh.dk



Bak på oljen finner du en utførlig veiledning som viser hvordan du går frem. Veiledningen finner du ved å løse etiketten i det ene hjørnet.



Bordplaten avslipes med fint sandpapir til overflaten er glatt og ensartet. Sandpapir # 180 skal brukes.

Det skal slipes ned langs treets årer.



Påføring foretas med en støvfri bomullsklut som er vætet med olje.

Merk at oljevætede kluter kan selvanterne. Etter endt bruk skal klutene legges til avherding i friluft, i utbrettet tilstand. Når klutene er stive, kan de avhendes.

Deretter poleres det til endelig finish med hvit nylonbørste (langs treets årer).



Etter ca. 15 minutter tørkes overskytende olje bort. Til slutt tørkes platen med en tørr klut.

Hvis det etter endt behandling fortsatt finnes tørre flekker på overflaten, skal behandlingen gjentas etter at den har stått i 24 timer. Hvis bordplaten er ubehandlet, må det alltid regnes med to behandlinger.

Vi anbefaler at du rådfører deg med en fagmann og/eller kontakter ditt lokale bygge-marked/trelast for nødvendig veiledning.