

# DLH Tabletops Samsetning og meðhöndlun



1 Fara skal yfir plötuna og athuga hvort hugsanlegir gallar séu í henni.

Komi gallar í ljós skal hafa sam-band strax við seljanda.

Kvartanir vegna platna sem búið er að setja upp eru ekki teknar gíldar.



2 Lágmarks fjarlægð frá útskurði og að enda borðplötu er 5 mm.



3 Allt sem er skorið ásmat yfirborðs fleti skal bera á með viðarolíu.



4 Plötuna skal festa þannig að hún geti hreyfst.



5 Veggfesting á vegginn og fram-endi eldhússkápanna.



6 Hafir þú sett upp plötu með beinar hliðar er mikilvægt að slípa hliðarnar til þess að koma í veg fyrir mar-bletti.

Vinsamlegast lesið allan leiðarvisinn áður en aðlögun (söfnun eða útskurður) byrjar!

Við mælum með að fagmaður sé hafður með í ráðum.

## Geymsla:

- Það er best að festa borðplötuna strax eftir að hún er keypt.
- Ef það er ekki hægt skal geyma borðplötuna í upphituðu húsnæði við u.þ.b. 20°C (mest 60% raka). Best er að geyma plötuna í þéttu plasti.
- Borðplatan skal liggja lárétt og skal setja kubba á milli með 50cm millibili eða sléttri undirstöðu.
- Koma skal í veg fyrir raka og beinan geislahita frá t.d. ofni. Plastið skal ekki taka af fyrr en nota á plötuna.

## Aðlögun og afskurður:

Áður en byrjað er að vinna með plötuna skal athuga hvort einhverjir gallar fi nnist. (mynd 1). Hugsanlegar kvartanir skal bera upp við sölu-aðila áður en forvinna hefst. Þegar forvinna er hafi n er litið svo á að varan sé samþykkt eins og hún kemur fyrir. Byrjið á að kantskera og styttu borðplötuna. Gerið ráð fyrir a.m.k. 5mm. fjarlægð að veggjum og öðrum föstum hlutum (mynd 2). Þegar tekið er úr fyrir vaski og helluborði reiknast 10mm bil á alla kanta (það kemur mikill raki í kringum hliðar vaskins þannig að bera skal olíu á alla afsagaða kanta (mynd 3). Fjarlægðin frá þeim stað þar sem tekið er úr og enda borðplötunnar skal vera minnst 100mm. Ef setja á tvo vaska í borðplötuna skal vera minnst 100mm fjarlægð á milli þeirra. Til að ver-jast hita og raka frá ofnum eða öðrum rafmagnstækjum skal gera ráð fyrir minnst 20mm fjarlægð. Hliðar sem fá á sig hita frá eldavélum eða ofnum skal verja geng ofþornun með því að einangra þær með sjálf ímandi DLH rakavörn. Ef borðplatan er fest ofan á uppþvottavél eða þvottavél skal verja borðplötuna gegn hugsanlegum raka og hita. Það er gert með því setja sjálf ímandi DLH rakavörn undir borðplötuna.

## Festing:

Gegnheilar borðplötur skal ávalt festa þannig að þær geti hreyfst og hægt sé að taka þær af aftur (mynd 4). Í skápa með toppstykki skal bora hæfi leg göt (rétthyrnd göt) í topp-stykkid. Rétthyrnt gat gefur borðplötunni möguleika á að hreyfast eftir því hvaða hita og rakastig er. Síðan skal nota spenniskífur á skrúfur-nar. Skápar án toppstykki eru festar með veggfestingum og á fram-enda grindanna (mynd 5). Aftasta veggfestingin skal vera meðrétthyrnt gat. Festa skal veggfestingarnar með hámark 60cm millibili. Ef borðpla-tan er í vinkel skal festa hana með sérstakri DLH hornasamsetningu ásamt fræsimóti og samsetningarspennu. Þegar borðplata er fest á undirlag sem getur gefi ð frá sér raka s.s steypu er gerður fyrirvari á kvörtunum. Það er ekki mælt með því að festa gegnheilar tréplötur á steyp undirlag. Beinar hliðar skal slípa (mynd 6).



# Meðhöndlun og viðhald með DLH olíu



## Yfirborðsmeðhöndlun:

Sé platan grunn olíuborin mun olían vera orðin það þurr eftir 24 klst. eftir síðustu áferð að hægt verður að nota plötuna. Ómeðhöndlaða plötu skal grunn olíubera á báðum hliðum og öllum köntum. Bera skal síðustu áferð á plötuna rétt áður en hún verður tekin í notkun.

- Áður en olía er borin á borðplötuna skal fara með finan sandpappír yfir hana. Nota skal sandpappír með kornastærðina 180 eftir þörfum. Slípa kal í þá átt sem æðarnar liggja.
- Þegar búið er að slípa yfirborðið skal ryksuga plötuna.
- Berið þunnt lag af húsgagnaolíu á borðplötuna. Notið lyktafarslausan bómullarklút gegn bleyttan í olíu. Eftir u.þ.b. 15 mínútur skal þurrka burt alla umfram olíu. Borðplötuna skal nú pólera með hvítum nælon skrúbbi (í þá átt sem æðarnar liggja). Komi samt sem áður þurrir blettir í ljós á yfirborðinu skal endurtaka meðhöndlun (bíðið í 24 klst.).
- Þegar lokið er við að meðhöndla yfirborðið mun koma í ljós silki-mött glans áferð. Það eiga ekki að vera mattir blettir á yfirborðinu.
- Olía er þurr eftir u.þ.b. 48 klst. og platan tilbúin til notkunar.

Olían er að fullu orðin þurr eftir u.þ.b. eina viku.

Viðhald – fræmkvæma eftir þörfum. T.d. þegar það myndast þurrir blettir eða hún verður mött. Hægt er að meðhöndla aðeins þá bletti sem eru mattir. Meðhöndla skal á sama hátt og í þegar olía er borin á í síðustu umferð (sjá hér fyrir ofan) – þó þarf aðeins að léttslípa plötuna með sandpappír nr. 180 þar til yfirborðið er glansandi og jafnt. Athugið að kviknað getur í oliuvættum klútum að sjálfu sér. Eftir notkun skal slétta úr klútunum og leggja þá til þurrkunar. Þegar klútarnir eru orðnir stífir má henda þeim.

Ef óskað er eftir sérstaklega fallegu yfirborði er hægt að pólera borðplötuna með vél sem mun gefa fallega matta áferð. Fylgið ávallt leiðbeiningum efnaframleiðenda.

*Gætið þess að kviknað getur í klútum sem eru gegnblautir af olíu af sjálfu sér.*

*Viður er lifandi efni og hreyfist því í takt við breytilegt hitastig og raka. Þess vegna getur komið fram litlar rispur í viðinn. Það er alveg eðlilegt.*

Útgáfa: 2.0. Fyrir síðustu útgáfu vísast á [www.dlh.dk](http://www.dlh.dk)



Aftan á oliudósinni eru leiðbeiningar um meðhöndlun oliunnar. Leiðbeiningarnar geturðu opnað með því að taka í miðann í einu horninu.



Borðplötuna skal slípa með finum sandpappír þar til yfirborðið er glansandi og lítur eins út. Nota skal sandpappír með kornastærðinni 60, 100 og 120 eftir þörfum, þá skal alltaf enda á sandpappír 120. Þússa skal í sömu átt og æðar viðarins.



Bera skal á með bómullarklút vættum í olíu. Athugið að klútar vættir í olíu geta kveikt í sér sjálfir. Eftir notkun skal leggja klútana útbreidda til þornunar. Þegar klútarnir eru orðnir stífir má henda þeim. Pólera skal á eftirfarandi hátt til loka með hvítum nælon skrúbbi (í sömu átt og æðar viðarins)



Eftir u.þ.b. 15 mínútur skal þurrka burt alla umfram olíu. Að lokum skal þurrka plötuna með þurru klút. Verði vart við þurra bletti eftir meðhöndlunina skal endurtaka hana að liðnum 24 tímum. Sé borðplatan óunnin þarf alltaf að gera ráð fyrir minnst 2 meðferðum.

Við mælum með að þú ráðfærir þig við fagmann og eða hafir samband við byggingavöruverslun/timbursölu til að fá nauðsynlega leiðbeiningar.