

Monterings- og håndteringsvejledning for hvidmalede lister.

Materialeberegning: Vi anbefaler, at man bestiller 5-10 % ekstra, så der er kompenseret for almindeligt spild i forbindelse med fx renskæring og fraskær.

Opbevaring: Listerne bør opbevares vandret, opløftet fra underlaget, behørigt understøttet, tørt og beskyttet mod vejrliget. Bryd ikke folieindpakningen før umiddelbart inden opsætning.

Inden opsætning: Alt konstruktionsarbejde med vandholdige produkter skal være afsluttet inden opsætning – og det sikres, at der er normale fugt- og temperaturmæssige forhold. Listerne skal akklimatiseres i mindst 48 timer inden opsætning.

Kontrol af lister: Det påhviler den, der anvender listerne, at inspicere den enkelte liste for visuelle defekter inden opsætning. Såfremt en liste forarbejdes/anvendes, betragtes den som værende accepteret.

Savning: Ved renskær, smig skæring og afkortning af lister, skal der altid anvendes en skarp savklinge med mange tænder for bedste snit-finish.

Afkortning/frasortering: Der må påregnes eventuel afkortning/frasortering af enkelte lister pga. lettere småfejl, krumning etc.

Montering - søm: Ved montage af fodlister, indfatninger og skyggelister på underlag af træ eller gips, kan der anvendes max 1,5 mm søm (runde dykkere) på 60-70 mm længde. Der bør sømmes midt på listen pr 30 cm. Såfremt man ønsker at spartle sømhullerne, skal disse dykkes 1-2 mm. Bruges der kraftigere søm anbefales det at bore for. Montering af de små tilbehørslisters kan udføres med max 1,0 mm søm (runde dykkere). Ved kraftigere dykkere vil træet flække. Såfremt der anvendes trykluft-sømpistol til monteringen, skal korrekt tryk kontrolleres – fx på overskydende liste.

Montering – skruer: Ved montering med selvskærende skruer (længde 60-70 mm), bores der for med skarpt murbor midt på listen, gennem listen og ind i væggen – minimum 10 cm fra enden og ellers med cirka 30 cm mellem skrueerne. Hullet i listen skal undersænkes. Ved montering med skruer (max 4 mm og 60-70 mm lange) og plugs bores der først for på listen med passende træ bor – hullet skal undersænkes. Listen presses mod gulv og væg og hullerne markeres med syl på væggen. Herefter bores med passende mur bor for i murværket og passende plugs bankes i hullet. Skru skruen i, så den er 1-2 mm forsænket. Ønskes tilbehørslisterne skruet fast skal der altid bores for.

Montering – lim:

Ønsker man at opsætte lister med set- eller montagelim, kan dette kun anvises til fodlister. Følg anvisningen på det valgte limprodukt nøje.

Eventuel afsluttende malebehandling: Til listerne fås original reparationsmaling til udbedring af eventuelle småskader eller pletning af sømhullerne. Det anbefales at fuge, spartle og efterfølgende male listerne for højeste finish. Brug kun egnede produkter og følg anvisningen på de valgte produkter nøje.

Evt. spørgsmål rettes til forhandleren, ellers se DLH's hjemmeside: www.dlh.dk